

## Weekly maintenance&cleaning / Manutenzione e pulizia settimanali

### Clean pool with robot / Pulizia piscina con robot - medio filter

Deploy the cleaning robot as instructed, clean filter when robot controller indicates with red light.  
Clean surface manually with surface net

Distribuire il robot di pulizia come indicato, pulire il filtro quando il robot indica con luce rossa.  
Pulire manualmente la superficie con la retina di superficie



### Control levels by tests - mg/l (ppm)

#### Controllo valori tramite test

Salt / Sale max 800 (0,08%)

Fill the lid of the teststrip capsule with poolwater and place the teststrip in the water for 5 minutes. If less than 6 add salt (100kg from 5 to 6)

Riempire il coperchio della capsula della striscia di prova con acqua piscinata e mettere la teststrip in acqua per 5 minuti. Se meno di 6 aggiungere sale (100kg da 5 a 6)



Chlor and PH / Cloro e PH

Fill the combined tester with water and add 5 drops in each chamber : Chlor Yellow and PH Red. Result withing the range of Min and Max levels marked

Riempire il tester in combinazione con l'acqua della piscina e aggiungere 5 gocce in ciascuna camera: cloro giallo e rosso PH. Risultato nell'ambito dei livelli Min e Max contrassegnati.



### Controllo Chlorinator / PH pump status (In Pump room)

PH between 7.0 and 7.4 , Chlorinator status "10". See page Pool room electricals (B2)



### Clean Pool pump Filter / Pulizia del filtro pool pump

Stop pool pump

- In Pool Pump fuse box: **Switch Off L1**

- Close the Pump Output Valve (POV)

- Close all skimmer valves SK1-4, BV1 and FCV.

- Open the pump filter cover with the handle, clean the filterbasket and close the filter cover again.

- Open SK1-4, BV1 and FCV

Start pool pump

- In Pool Pump fuse box: Switch On L1

Stop pompa piscina

- Nella scatola dei fusibili della pompa della piscina Spegni L1

- Chiudere la valvola d'uscita della pompa (POV)

- Chiudere tutte le valvole skimmer SK1-4, BV1 e FCV

- Aprire il coperchio del filtro della pompa con la maniglia, pulire la cassa filtrante e chiudere di nuovo il coperchio del filtro.

- Aprire tutte le valvole skimmer SK1-4, BV1

Avviare la pompa della piscina

- Nella scatola fusibili pompa piscina: Accendere L1



## Cleaning the pool filter / Pulizia del filtro piscina

Assume normal filter mode = **Filter**

Stop pool pump

- In Pool Pump fuse box: **Switch Off L1 & set L3 = 1/MAN**

Set filter mode = **Backwash**

Close Bottom Valve 2 (CoverRoom drain)

Open Main Drain Valve (MDV) on floor level

Start pool pump and run for *60 seconds*

- In Pool Pump fuse box: **Switch On L1**

Stop pool pump

- In Pool Pump fuse box: **Switch Off L1**

Set filter mode = **Rinse**

Start pool pump and run for *20 seconds*

Stop pool pump

Close Main Drain Valve (MDV)

Open Bottom Valve 2 if closed in this process

Set filter mode = **Filter** (normal mode)

Start pool pump

- In Pool Pump fuse box: **Switch ON L1 & set L3 = 0/Aut**

Finished...

Assumi la modalità filtro normale =

**Filtrazione**

Stop pompa piscina

Nella scatola fusibili della pompa piscina:  
**Disattivare L1 e impostare L3 = 1 / Man**

Impostare il modo filtro = **Lavaggio**

Chiudere la valvola fondo 2 (scarico della copertura chamber)

Aprire la valvola di scarico principale (MDV) sul livello del pavimento

Avviare la pompa della piscina e girare per 60 secondi

Nella scatola fusibili della pompa piscina:

**Attivare L1**

Stop pompa piscina

Nella scatola fusibili della pompa piscina:

**Disattivare L1**

Impostare il modo filtro = **Risciacquo**

Avviare la pompa della piscina e girare per 20 secondi

Stop pompa piscina

Chiudere la valvola di scarico principale (MDV) sul livello del pavimento

Aprire la valvola di fondo 2 se chiusa in questo processo

Impostare il modo filtro = **Filtrazione**

Avviare la pompa della piscina

Nella scatola fusibili della pompa piscina:  
**Disattivare L1 e impostare L3 = 0 / Aut**

Finito...

